



MODEL NO: HU-1525

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πρίζα με τάση 230V~.
2. Συνδέετε τη σόμπα χαλαζία σε μονοφασική πρίζα μόνο, με ηλεκτρική τάση ίση με εκείνη που αναγράφεται στην πλακέτα της συσκευής.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν λείπετε από το σπίτι: βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση "OFF" και ο θερμοστάτης είναι στο ελάχιστο επίπεδο. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
4. Διατηρείτε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες κ.λπ., σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τη σόμπα χαλαζία.
5. Μην κρεμάτε κανένα αντικείμενο πάνω ή μπροστά από τη σόμπα.
6. Πάντα να αποσυνδέετε τη σόμπα από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο.
7. Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τους αγωγούς εισροής και εκροής αέρα, σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου στο μπροστινό και 50 cm στο πίσω μέρος της σόμπας.
8. Μην εγκαθιστάτε τη σόμπα ακριβώς κάτω από πρίζες.
9. Μην αφήνετε παιδιά και κατοικίδια να αγγίζουν τη σόμπα ή να παίζουν μαζί της. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή λειτουργεί, καθώς ο αγωγός εκροής αέρα αναπτύσσει μεγάλη θερμοκρασία (περισσότερους από 80°C, ή 175°F).
10. Μην καλύπτετε τη σόμπα, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα χαλαζία στο μπάνιο ή κοντά σε πισίνες.
12. Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα χαλαζία σε δωμάτια που περιέχουν εκρηκτικά αέρια, εύφλεκτα διαλύματα, βερνίκι και κόλλα.
13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά, μην το συνδέσετε στην πρίζα. Συμβουλευτείτε το τμήμα σέρβις ή κάποιον ειδικό τεχνικό για την αντικατάσταση του φθαρμένου καλωδίου.
14. Διατηρείτε τη σόμπα καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να φράζουν τους αεραγωγούς της συσκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ζημιάς στη συσκευή.
15. Εάν η σόμπα έχει πέσει ή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι τον έλεγχό της από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
16. Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η σόμπα χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά, άτομα με σωματική αναπηρία ή κατοικίδια.
17. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη γνώσεων ή εμπειρίας στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
18. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
19. Προσοχή: Μην καλύπτετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΝΑ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΛΥΧΝΙΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ) ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΚΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΑΤΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

0=OFF

1(,)=600W POWER

2(,)=1800W POWER

3(,)=2400W POWER

- Όταν επιθυμείτε να θερμάνετε γρήγορα τον χώρο, μπορείτε να ανάψετε όλους τους θερμαντικούς σωλήνες, ανοίγοντας και τους δύο διακόπτες λειτουργίας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σόμπα, κλείστε τους διακόπτες λειτουργίας, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και αποθηκεύστε το στο κουτί αποθήκευσης.
- Η υπερ-σόμπα χαλαζία είναι τελευταίας τεχνολογίας, με μοτέρ δακτυλίου φυσικής μετατόπισης 16W, ικανή να λειτουργεί για μήνες, 24 ώρες το 24ωρο. Ο ανεμιστήρας ταχύτητας 660rpm κατανέμει τον αέρα εμπρός και πίσω από τη συσκευή, έτσι ώστε ο χώρος να θερμαίνεται ομοιόμορφα και σε μικρό χρόνο.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ- ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΥΑΛΟΣ

Οι υπέρυθρες ακτίνες που δημιουργούνται εντός των σωλήνων χαλαζία δημιουργούν θερμοκρασία δημιουργούν ένα περιβάλλον υγιούς θέρμανσης, αντίστοιχης των ακτίνων του ηλίου. Δεδομένου ότι τα συστήματα θέρμανσης χαλαζία δεν καταναλώνουν οξυγόνο από την ατμόσφαιρα, δεν αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Οι υπέρυθρες ακτίνες του συστήματος θέρμανσης χαλαζία, απόλυτα φυσικές και υγιείς, επιδρούν θετικά και σε καταστάσεις όπως οι ρευματισμοί, οι ισχιαλγίες και οι πόνοι της πλάτης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Η υπερ-σόμπα χαλαζία διαθέτει ειδικό σύστημα πυρασφάλειας. Εάν η σόμπα ανατραπεί ή χτυπηθεί κατά λάθος, το σύστημα ασφαλείας διακόπτει αμέσως την παροχή του ρεύματος και η συσκευή παύει να λειτουργεί. Επιπλέον, το μπροστινό πλαίσιο αποτρέπει οποιονδήποτε κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό τεχνικό ή από το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας. Σε άλλη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ:

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε τη σόμπα. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.
- Σύμφωνα με τις οδηγίες, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από πρίζες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα αυτή με εξωτερικό τηλεχειριστήριο, χρονόμετρο ή άλλη συσκευή που μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη σόμπα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η σόμπα έχει καλυφθεί ή τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου ή της πισίνας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, πάντα να την αποσυνδέετε από την πρίζα.

Καθαρίζετε τις σχάρες των αγωγών εισροής/εκροής αέρα τακτικά.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στιλβωτικές σκόνες ή αλοιφές.

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα, περιλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη γνώσεων ή εμπειρίας στη χρήση παρόμοιων συσκευών, εκτός εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
3. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από ειδικό τεχνικό ή από το τμήμα σέρβις του αντιπροσώπου.
4. Το σώμα του ανακλαστήρα θερμότητας μπορεί να καθαριστεί με τη χρήση ενός απαλού, νωπού πανιού και μικρής ποσότητας ενός ουδέτερου διαλύματος. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να μην εισχωρήσει νερό στους λαμπτήρες (σωλήνες). Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή στιλβωτικά μέσα για τον καθαρισμό. Προκειμένου η συσκευή να αποδίδει τη μέγιστη θερμότητα, ο ανακλαστήρας πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.
5. Το κύριο σώμα της σόμπας μπορεί να καθαριστεί με ένα απαλό, νωπό πανί και ένα ουδέτερο καθαριστικό διάλυμα. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε τα

υπολείμματα με ένα στεγνό πανί.

6. Μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η σόμπα έχει στεγνώσει καλά και επανασυναρμολογήστε την με την αντίστροφη διαδικασία που ακολουθήσατε στην αποσυναρμολόγηση.
7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σόμπα, τοποθετήστε την σε μία σφραγισμένη πλαστική σακούλα και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό μέρος. Η σόμπα μπορεί να συσκευαστεί ξανά με βάση την αρχική μέθοδο συσκευασίας της.



Πληροφορίες για τον χρήστη. Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/95/CE, 2002/96/CE και 2003/108/CE για την ελάττωση των επικινδύνων ουσιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και για τα απόβλητα.

Το σύμβολο του κάδου απορριμμάτων δηλώνει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωής του θα πρέπει να περισυλλέγετε χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Τα προϊόντα που φτάσει στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους θα πρέπει να μαζεύονται και να δίνονται στα ειδικά κέντρα περισυλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστρέφονται στο κατάστημα για την αγορά ενός νέου παρομοίου προϊόντος. Η ικανοποιητική συγκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των πιθανών αρνητικών επιδράσεων προς το περιβάλλον και την υγεία καθώς και τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των εξαρτημάτων της συσκευής. Η καταχρηστική εξουδετέρωση των προϊόντων από τον χρήστη συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

- **Model No.: HU-1525**
- **Power : 600W/1800W/2400W**
- **Frequency: 50Hz/60Hz**
- **Voltage: 220V-240V**