



Οδηγίες Χρήσης

Αποχυωτής Εσπεριδοειδών

Αριθμός Μοντέλου: HU-3012




Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε να αγοράσετε το προϊόν μας.

Χάρη στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και τη λειτουργία του και το γεγονός ότι υπερβαίνει τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, μπορεί να εξασφαλιστεί μια πλήρως ικανοποιητική χρήση και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Περιγραφή



1. Κάλυμμα κώνου πίεσης
2. Μεγαλύτερος κώνος
3. Μικρότερος κώνος
4. Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι
5. Δοχείου χυμού
6. Κύριο περίβλημα

Συμβουλές ασφαλείας και προφυλάξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση και παρατήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.
- Καθαρίστε όλα τα μέρη του προϊόντος που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως υποδεικνύεται στην ενότητα καθαρισμού, πριν από τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση της, άτομα με αναπηρίες ή παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των οκτώ ετών.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φως είναι κατεστραμμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών ταιριάζει με την τάση του δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Το φως της συσκευής πρέπει να ταιριάζει σωστά στην πρίζα. Μην τροποποιείτε το φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς φως.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να φυλάσσεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι και σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.
- Μην πιέζετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε, μεταφέρετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν παγιδεύεται ή μπερδεύεται.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να εξετάζεται τακτικά για σημάδια ζημιάς και εάν έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα εάν την αφήσετε χωρίς επίβλεψη και πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή τα κοντινά κινούμενα μέρη, πριν τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
- Εάν η σύνδεση έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί. Πηγαίνετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Σέρβις. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε χωρίς βοήθεια, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Χρήση και φροντίδα:

1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής πριν από κάθε χρήση.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα εξαρτήματά της δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
3. Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ανατραμμένη και μην την αναποδογυρίζετε.
5. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
6. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν αναλάβετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.
7. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
8. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Βεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται από άτομα με αναπηρίες, παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του.
9. Αυτή η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά ή/και άτομα με αναπηρίες.
10. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, χωρίς σκόνη και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

11. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
12. Οποιαδήποτε κακή χρήση ή αποτυχία τήρησης των οδηγιών χρήσης καθιστά την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή άκυρη και άνευ αξίας.

Οδηγίες χρήσης

Πριν τη χρήση:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί όλη η συσκευασία του προϊόντος.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού.

Χρήση:

1. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
3. Κόψτε το εσπεριδοειδές/τα εσπεριδοειδή που θα στύψετε στη μέση.
4. Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από την αντι-σταγονική βαλβίδα.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας προς τα κάτω με τη λαβή πίεσης το κομμάτι του εσπεριδοειδούς, αφού το έχετε τοποθετήσει στον κώνο στυψίματος.
6. Για να σταματήσετε τη συσκευή, απλά σταματήστε να ασκείτε πίεση στον κώνο.

★ Σημείωση:

- Ο μεγαλύτερος κώνος είναι για μεγαλύτερα φρούτα όπως το πορτοκάλι, και μπορείτε να πιέσετε με το μοχλό· ο μικρότερος κώνος είναι για μικρότερα φρούτα όπως το λεμόνι, και πρέπει να πιέσετε με το χέρι σας.
- Σωστός έλεγχος χρόνου λειτουργίας: ενεργοποιήστε τη συσκευή για 15 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή για 15 δευτερόλεπτα ως ένας κύκλος εργασίας· αφού έχετε λειτουργήσει τη συσκευή για 10 κύκλους, θα πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή για 30 λεπτά για να ξεκουραστεί η συσκευή.
- Εάν επεξεργάζεστε μεγάλη ποσότητα φρούτων, πρέπει να καθαρίζετε περιοδικά το φίλτρο και το δοχείο για να αφαιρείτε τα υπολείμματα του πολτού.

Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Καθαρίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί με λίγες σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων και στη συνέχεια στεγνώστε την.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή προϊόντα με όξινο ή βασικό pH όπως χλωρίνη ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, ούτε να την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφών.
- Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να καθαριστούν στο πλυντήριο πιάτων: Κάλυμμα κώνου πίεσης, Μεγαλύτερος κώνος, Μικρότερος κώνος, Φίλτρο από ανοξείδωτο ατσάλι, Δοχείο χυμού, Πλαστικό φίλτρο, Πλαστικό ρυθμιζόμενο φίλτρο.
- Στεγνώστε όλα τα μέρη πριν τα συναρμολογήσετε και τα αποθηκεύσετε.

Για εκδόσεις προϊόντων της ΕΕ ή/και σε περίπτωση που απαιτείται στη χώρα σας:

Οικολογία και ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος

- Τα υλικά από τα οποία αποτελείται η συσκευασία αυτής της συσκευής περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα συλλογής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης. Εάν επιθυμείτε να τα απορρίψετε, χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους δημόσιους κάδους ανακύκλωσης για κάθε τύπο υλικού.

Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβείς για το περιβάλλον.

- Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πρέπει να το παραδώσετε σε εξουσιοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων για την επιλεκτική συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη Χαμηλή Τάση, την οδηγία 2014/30/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, την οδηγία 2011/65/ΕΚ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα.