



Οδηγίες Χρήσης

Μπλέντερ

Αριθμός Μοντέλου: HU-3013



Σημαντική Προσοχή

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη βάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν τοποθετηθεί σωστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή κάποιο αντικείμενο στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Μόνο ο ωθητήρας πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό.
- Μην αφαιρείτε το δοχείο πολτού όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τις μικρές λεπίδες κοπής στη βάση του φίλτρου.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60°C κατά τον καθαρισμό της μονάδας.
- Μη λειτουργείτε αυτή τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαφορετικά τα εσωτερικά μέρη θα υποστούν ζημιά.
- Μην βάζετε ολόκληρο ή μέρη του σώματος στο νερό.
- Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό των αιχμηρών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του μπολ και κατά τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο σουρωτήρι έχει υποστεί ζημιά.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.

- 1 (Χαμηλή) για ελαφριά χρήση με υγρά

2 (Υψηλή) για πιο στερεή σύσταση - για ανάμειξη υγρών και στερεών τροφίμων

0 διακοπή λειτουργίας

P (Ρύθμιση παλμού) σύντομες, ισχυρές παλμικές κινήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ο διακόπτης δεν παραμένει μόνιμα στη θέση "P". Πρέπει να κρατάτε το διακόπτη στη θέση "P" ή να τον πιέζετε επανειλημμένα.
- Λειτουργήστε το μοτέρ για μέγιστο διάστημα 2 λεπτών ή εναλλάσσοντας 2 λεπτά λειτουργίας, μετά 2 λεπτά παύσης για να αποφύγετε την υπερθέρμανση ή επακόλουθη ζημιά.

Πώς να καθαρίσετε

- Η συσκευή είναι ευκολότερο να καθαριστεί αν το κάνετε αμέσως μετά τη χρήση.
 - Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια, ακετόνη, οινόπνευμα κλπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και περιμένετε μέχρι η λεπίδα να σταματήσει να περιστρέφεται.
 2. Περιστρέψτε το κύπελλο του μπλέντερ αριστερόστροφα για να το χαλαρώσετε.
 3. Καθαρίστε αυτά τα μέρη με τη βούρτσα καθαρισμού σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων και ξεπλύνετε τα κάτω από τη βρύση.
 4. Καθαρίστε σώμα της συσκευής με ένα υγρό πανί.

[Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ σε νερό ούτε να την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.]

Σωστή Απόρριψη αυτού του προϊόντος



■ Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.