




Ψύκτης Αέρα (Air Cooler)

Οδηγίες Χρήσης

Μοντέλο Αρ. HU-2007



Πίνακας Τεχνικών Παραμέτρων

Μοντέλο	Ονομαστική Τάση	Ονομαστική Συχνότητα	Ονομαστική Ισχύς
HU-2007	220~240V	50/60Hz	100W

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Δεν προορίζεται για χρήση σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Με τη σωστή φροντίδα, αυτό το προϊόν θα σας προσφέρει πολλά χρόνια λειτουργίας.
- Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να διασφαλίσετε ότι αυτό το προϊόν θα λειτουργεί με ασφάλεια και σωστά για τα επόμενα χρόνια.



WARNING!



Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται πάντα βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης (solid-state speed control device). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού οποιουδήποτε ατόμου, μην το χρησιμοποιείτε σε παράθυρο.
2. Μην βυθίζετε το κυρίως σώμα του μοτέρ σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ αυτήν την συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Άλλες χρήσεις δεν συνιστώνται καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
4. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε παράθυρο και μην βυθίζετε το φικ ή το καλώδιο σε νερό, ούτε να ψεκάζετε με υγρά.
5. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν μετακινείτε τον ανεμιστήρα από τη μια θέση στην άλλη και πριν τον καθαρισμό.
6. Αφού προσθέσετε νερό στο μηχάνημα, τοποθετήστε το ή μετακινήστε το χωρίς να το γέρνετε ή να το χτυπάτε. Σπρώξτε το αργά για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού. Απαγορεύεται αυστηρά η ανατροπή του και η τοποθέτησή του σε κεκλιμένο έδαφος για την αποφυγή ατυχημάτων.
7. Αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υψηλή ή εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία. Το νερό στη δεξαμενή νερού κατά τη ζεστή και καλοκαιρινή περίοδο

είναι εύκολο να αλλοιωθεί και να παράγει οσμές. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στην ανανέωση του νερού.


8. Όταν απαιτείται συσκευασία και αποθήκευση, πρέπει να λειτουργήσει μόνο με κανονικό αέρα για ένα χρονικό διάστημα ώστε ο εξατμιστής να στεγνώσει πλήρως, για να αποφευχθεί η οσμή του εξατμιστή λόγω της υγρής επιφάνειας.
9. Αυτό το μηχάνημα έχει ισχυρή επίδραση ύγρανσης, μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστό περιβάλλον. Εάν χρησιμοποιείται σε κλειστό περιβάλλον, απενεργοποιήστε τη λειτουργία κρύου αέρα.
10. Προσθέστε νερό εγκαίρως όταν η στάθμη του νερού είναι κάτω από τη γραμμή της κατώτατης στάθμης.
11. Μην λειτουργείτε τον ανεμιστήρα παρουσία εκρηκτικών και/ή εύφλεκτων αναθυμιάσεων.
12. Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
13. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το φικ και τραβήξτε το από την πρίζα τοίχου. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο. Χρησιμοποιείτε πάντα σε στεγνή επιφάνεια.
14. Μην λειτουργείτε κανέναν ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φικ. Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για εξέταση και/ή επισκευή.
15. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας και όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος.
16. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες.
17. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
18. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
19. Σημείωση: Αφαιρέστε την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό περίβλημα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας


- Ανεμιστήρας
- Βάση
- Οδηγίες χρήσης
- Τηλεχειριστήριο

Οδηγίες Συναρμολόγησης

1. Αφαιρέστε το μπροστινό και το πίσω πλαίσιο της βάσης από το κουτί και ενώστε τα σταθερά.




2. Ευθυγραμμίστε τις οπές τοποθέτησης πάνω από τη βάση με τις κολώνες τοποθέτησης στο κάτω μέρος του κορμού της συσκευής, ασφαλίστε και σφίξτε τις βίδες.



3. Προσθήκη νερού: Ανοίξτε το επάνω αναδιπλούμενο κάλυμμα και προσθέστε νερό (βλ. Εικόνα). Παρατηρήστε τη στάθμη του νερού μέσω του παραθύρου στάθμης νερού, ελέγξτε την αύξηση του νερού και προσέξτε τα ακόλουθα σημεία κατά την προσθήκη νερού:

- Για την υγεία τη δική σας και της οικογένειάς σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό βρύσης και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν προσθέσετε νερό.
- Μην πιτσιλάτε νερό στο μοτέρ και τα γύρω μέρη για να αποφύγετε ατυχήματα διαρροής.
- Προσθέστε νερό μέχρι τη γραμμή "μέγιστη στάθμη νερού", διαφορετικά το νερό θα υπερχειλίσει από το μηχάνημα.



Πίνακας Ελέγχου



Κουμπί On/off (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση):

Πατήστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη LED θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου.

Κουμπί Speed (Ταχύτητα):

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε την ταχύτητα μεταξύ χαμηλής -> μεσαίας -> υψηλής. Η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι η χαμηλή.

Κουμπί Mode (Λειτουργία):

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα μεταξύ κανονικής λειτουργίας -> φυσικής λειτουργίας -> λειτουργίας ύπνου.

- **Λειτουργία ύπνου:** Μειώνει την ταχύτητα κάθε 30 λεπτά και στη συνέχεια παραμένει στη χαμηλότερη ταχύτητα.
- **Φυσική λειτουργία:** Η ταχύτητα αλλάζει τυχαία.

Κουμπί Swing (Περιστροφή):

Πατήστε το κουμπί μετά την ενεργοποίηση. Το αντίστοιχο εικονίδιο στον πίνακα ανάβει και οι αριστερές και δεξιές περσίδες αρχίζουν να περιστρέφονται από αριστερά προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η κατάσταση παροχής αέρα γίνεται κατευθυντική.

Κουμπί Timer (Χρονοδιακόπτης):

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, με βήμα 1 ώρας, έως 12 ώρες το μέγιστο.

Κουμπί Cooling (Ψύξη):

Πατήστε αυτό το κουμπί, το αντίστοιχο εικονίδιο στον πίνακα ανάβει, ενεργοποιώντας τη λειτουργία κρύου αέρα. Πατήστε ξανά αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κρύου αέρα, επιλέγοντας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν διαθέτει διακόπτη προστασίας στάθμης νερού. Όταν ξεκινά η λειτουργία κρύου αέρα, εάν δεν υπάρχει νερό ή η στάθμη του νερού είναι ανεπαρκής, η αντλία νερού θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί και δεν θα αντλεί πλέον νερό, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στην αντλία νερού από τη μακροχρόνια λειτουργία χωρίς νερό.

Μπαταρία


- **Πριν την πρώτη χρήση:** Τραβήξτε την προστατευτική μεμβράνη για να την αφαιρέσετε. Το τηλεχειριστήριο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.
- **Για αντικατάσταση της μπαταρίας:** Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και αντικαταστήστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία με μια καινούργια.
- **Τύπος μπαταρίας:** CR2025.

Συντήρηση

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
2. Τα πλαστικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό για να την καθαρίσετε. Αφαιρέστε σχολαστικά το σαπούνι με καθαρό νερό.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει νερό ή άλλο υγρό μέσα στο μοτέρ του ανεμιστήρα.
4. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα εντελώς πριν από τη συναρμολόγηση και την επανασύνδεση σε πηγή ρεύματος

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς, χρησιμοποιήστε την αρχική συσκευασία για να επανασυσκευάσετε τη μονάδα.

	Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον, ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, και να ανακυκλωθεί υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής, ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Κυριάκος Γ. Ιωαννίδης Κ ΣΙΑ ΟΕ

Ν. Χατζηπέτρου 30, Αχαρνές Αττικής, 13672, Αθήνα, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 210 2773 733, Email: info@human.com.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας human.com.gr